

Приложение №6

Начало текущей работы горелки. Последовательность включений.



Подключите сетевой кабель к горелке, затем в розетку с питанием 220В 50Гц переменного тока!



Переведите вводной автомат питания ТЭНа и тумблер питания в положение «включено». На панели управления нажмите кнопку включения.



На выносном комнатном термостате нажмите кнопку питания и установите требуемую температуру воздуха в помещении.