

Принцип подключения манометра в системе водоснабжения

Технология монтажа

1. Проверить резьбу соединяемых элементов.

Важно! Резьба должна быть ровной, без заусенца или перекосов.

2. Намотать на резьбу уплотнительный материал по часовой стрелке равномерно, без пропусков.

Уплотнительный материал: ФУМ-лента/льняная пакля/анаэробный герметик

3. Вручную накрутить резьбовое соединение в ответную часть или на трубу (в зависимости от соединяемой конструкции)
4. Умеренным усилием затянуть ключом – 1-2 оборота.

Важно! Не сорвать резьбу излишним усилием.

Важно! Вкручивать манометр ТОЛЬКО за штуцер (присоединение). НЕЛЬЗЯ оказывать механическое воздействие на корпус манометра.

5. Проверить соединение на герметичность: подать воду в систему под давлением.

В случае обнаружении протечки, добавить еще один оборот ключом. Или разобрать соединение и повторить процесс с новой изоляцией.